Toldo exterior personalizado: medidas del emplazamiento y soportes

Convierta límites, accesos y posiciones de apoyo en un pedido claro para el toldo Seawing de 300 × 400 cm, SKU 49.

Foto del catálogo del producto

Equipo editorial de Seawing

Guías de compra de exterior

Publicado por Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Actualizado 15 de noviembre de 2026 · 8 min de lectura

EN RESUMEN

El pedido de un toldo exterior debe empezar con un plano acotado del lugar, no solo con el largo de la lona. Señale límites útiles, entrada, circulación, apoyos y espacio adicional fuera de la tela. Seawing SKU 49 indica lona de 300 × 400 cm, Oxford 210D, soportes de tubo de acero, dimensiones plegadas de 68 × 17 × 17 cm y 5 kg. Esos datos no determinan toda la superficie montada ni una resistencia al viento.

Mida el lugar antes de elegir la lona

Dibuje el área disponible con cotas y elementos fijos: límites, caminos, puertas, estacionamiento, tiendas vecinas y obstáculos elevados. Mida entre puntos reconocibles y anote por dónde entran las personas, dónde se descarga el material y qué recorrido debe permanecer libre durante el uso.

Toldo exterior Seawing · SKU 49

Los 300 × 400 cm describen la lona publicada para SKU 49. El soporte de acero y el revestimiento plata-negro opcional son decisiones de configuración distintas. El catálogo presenta otras formas como referencias de conversación, sin garantizar todas las formas o anclajes. Solicite un plano montado de la versión elegida usando el enlace del producto.



Decisión del sitio: fotografíe límites y acceso antes de elegir la lona.

Separe el tamaño de la tela de la implantación completa

La medida de la tela no expresa la distancia a cada estaca. La posición de postes, vientos, altura del borde y salientes modifica el espacio necesario. Dibuje dos contornos: la zona que quiere cubrir y el área disponible para todo el montaje. Si desconoce el segundo, pida un plano de esa versión en vez de inventar un margen.

Fotografíe cada límite desde dos direcciones y marque en el plano hacia dónde apunta la cámara. Una regla o elemento fijo ayuda a mostrar pasos estrechos. Las fotos revelan obstáculos y flujo de personas que dos medidas no explican. Ni foto ni croquis sustituyen un cálculo estructural o la autorización de un punto de anclaje.

Separe el tamaño de la tela de la implantación completa

Dato	Medir en el lugar	Solicitar para la versión
Límites	Largo, ancho y bordes fijos	Plano completo con vientos
Acceso	Rutas que deben quedar libres	Posición de postes y cuerdas
Suelo	Tipo de superficie y zonas permitidas	Método de anclaje e instrucciones
Altura	Obstáculos y límite superior	Alturas de bordes y apoyos
Tela	Uso previsto y revestimiento preferido	Configuración Oxford 210D disponible



Decisión de medida: relacione croquis acotado y fotos de obstáculos.

Lona

300 × 400 cm es la referencia textil del catálogo.

Apoyos

Solicite la distribución exacta de postes y vientos.

Lugar

Compruebe el conjunto frente a límites y accesos reales.

Tres contornos diferentes intervienen en la elección.

Revise circulación, apoyos y transporte juntos

Superponga postes y vientos al acceso señalado. Revise el trayecto desde el vehículo al toldo y el paso bajo la cubierta. Si circulará público, documente las reglas del recinto y obtenga la revisión profesional pertinente. Una imagen del catálogo no demuestra que el montaje sea seguro.

SKU 49 publica 68 × 17 × 17 cm plegado y 5 kg por unidad. Confirme qué contiene esa unidad y si los apoyos enviados aparte cambian el peso o el tamaño del cartón. Compare las tres dimensiones con la abertura del vehículo y el espacio de almacén. La superficie de lona no da por sí sola el volumen de transporte.

Revise circulación, apoyos y transporte juntos

Decisión	Dato del comprador	Verificación de muestra
Paso peatonal	Ancho y acceso en el plano	Recorrido sin cruzar los vientos
Apoyos	Zonas de soporte y anclaje permitidas	Cada pieza contra el plano
Tela	Oxford 210D y revestimiento deseado	Versión exacta de la muestra
Manipulación	Abertura de almacenaje y distancia	Unidad completa y contenido medidos



Decisión de paso: compare apoyos y vientos con el recorrido requerido.

Vincule muestra y oferta a una versión

Envíe juntos plano acotado, fotos, SKU, cantidad prevista y país de destino. Pida el dibujo de montaje, lista detallada de componentes y revisión de muestra. Distinga tubos de acero, cuerdas, estacas, bolsa y otras piezas incluidas, opcionales o separadas en esa oferta. La descripción del material no equivale a una lista de empaque.

Compruebe la muestra frente al dibujo aprobado: identidad de la tela, medidas en puntos definidos, costuras, fijaciones, soportes y contenido plegado. Fotografíe el montaje revisado y registre diferencias antes de cotizar el lote. Otra forma necesita revisión y lista propias; los valores de la versión 300 × 400 cm no se trasladan automáticamente.



Decisión de muestra: verifique tela y piezas con el plano escrito.

Vincule muestra y oferta a una versión

Partida de solicitud	Adjuntar	La respuesta debe definir
Producto	Enlace SKU 49 y tela elegida	Versión y tejido
Lugar	Plano acotado, acceso y fotos	Montaje completo y límites
Estructura	Zonas autorizadas	Postes, vientos, estacas y bolsa incluidos
Muestra	Objetivo y criterios de revisión	Revisión, contenido y documentos
Comercial	Cantidad, país y empaque	Condiciones escritas de muestra y lote



Decisión de transporte: mida la unidad empacada por separado de la lona.

Ejemplo de primera solicitud útil

«Revisen el plano acotado y las fotos del lugar para Seawing SKU 49, toldo Oxford 210D de 300 × 400 cm. Consideramos el revestimiento plata-negro opcional. Entrada y paso peatonal deben quedar libres; se han marcado las zonas de apoyo permitidas. Envíen el plano completo montado y una lista de apoyos, vientos, anclajes y embalaje incluidos u opcionales. Coticen nuestra cantidad y destino con condiciones separadas para muestra y lote». Añada sus medidas y cantidades reales.

De la visita al lugar a una oferta comparable

1. **Visite el lugar**
   Mida límites y obstáculos; fotografíe el acceso.
2. **Elija la referencia**
   Guarde SKU 49 y la tela que desea consultar.
3. **Pida el plano**
   Defina apoyos, vientos y anclajes completos.

4 Revise la muestra

Compare versión, piezas y estado plegado.

5 Solicite oferta

Indique cantidad, destino, embalaje y alcance.

De la visita al lugar a una oferta comparable

Fuentes y lecturas adicionales

Las guías de montaje y elección del lugar explican por qué importan suelo y accesos. GS1 distingue medidas de producto y empaque. Estas fuentes generales no certifican el toldo ni sustituyen el diseño específico del proyecto.

REI · Terreno y vientos

REI · Procedimiento de montaje de lona

GS1 · Medición de producto y embalaje

National Park Service · Elección del campamento

En la ficha identifique SKU 49 y envíe plano acotado, límites de apoyo, tela, cantidad y destino en su consulta.

Ver el toldo de 300 × 400 cm y preparar una consulta del lugar

Preguntas frecuentes

¿300 × 400 cm es toda la superficie montada?

No. Es la medida publicada de la lona SKU 49. Pida un plano completo de la versión seleccionada con postes, vientos, anclajes y acceso.

¿Qué medidas debe incluir la primera consulta?

Límites útiles, entradas, pasos, obstáculos, zonas permitidas de soporte y anclaje, altura y dirección de las fotos. Adjunte un croquis acotado.

¿Se incluyen postes, estacas y cuerdas?

El catálogo indica tubo de acero como material de apoyo, pero no una lista exhaustiva. Pida separar piezas incluidas, opcionales y enviadas aparte para la versión elegida.

¿El revestimiento opcional demuestra sombra o impermeabilidad?

No. No se publica un porcentaje de sombra ni un resultado del toldo terminado para esa opción. Defina el uso y pida pruebas aplicables si necesita una prestación medible.

¿Qué permite comparar ofertas mayoristas?

Mantenga mismo SKU, revisión del plano, tela, piezas, cantidad, destino y embalaje. Separe condiciones de muestra y lote; consulte la ficha actual o una cotización escrita para el precio.