Toldo exterior personalizado: medidas do local e plano dos suportes

Transforme limites, acessos e posições de suporte num pedido específico para o toldo Seawing de 300 × 400 cm, SKU 49.

Fotografia do catálogo do produto

Equipa editorial da Seawing

Guias de compra de produtos outdoor

Publicado por Zhangjiagang Seawing Import & Export Trade Co., Ltd.

Atualizado 15 de novembro de 2026 · 8 min de leitura

EM RESUMO

Comece o pedido de um toldo exterior por um desenho medido do local, não apenas pelo comprimento da lona. Assinale limites úteis, entrada, passagem, suportes e espaço fora do tecido. O SKU 49 da Seawing indica lona de 300 × 400 cm, Oxford 210D, suportes de tubo de aço, tamanho embalado de 68 × 17 × 17 cm e 5 kg. Estes valores não definem toda a área montada nem uma classificação de resistência ao vento.

Medir o local antes de escolher a lona

Desenhe a área disponível com medidas e elementos fixos: limites, caminhos, portas, estacionamento, tendas próximas e obstáculos elevados. Meça entre pontos de referência identificáveis. Registe a entrada de pessoas, o local de descarga e as passagens que devem continuar livres durante a utilização.

Toldo exterior Seawing · SKU 49

Os 300 × 400 cm descrevem a lona publicada para o SKU 49. O suporte em aço e o revestimento prateado-preto opcional são escolhas distintas. O catálogo mostra outras formas para discussão, sem garantir qualquer forma ou ancoragem. Use a identidade da página do produto ao pedir um desenho montado da versão escolhida.



Decisão sobre o local: fotografe limites e acesso antes de escolher a lona.

Separar tamanho da lona da implantação completa

A dimensão do tecido não mostra a distância de todas as estacas. A posição dos postes, espias, altura das bordas e saliências altera o espaço necessário. Desenhe dois contornos: a zona que deseja cobrir e o espaço disponível para toda a montagem proposta. Se não souber o segundo, peça um plano da versão em vez de adivinhar uma margem.

Fotografe cada limite a partir de dois ângulos e marque a direção da câmara no esboço. Uma régua ou objeto fixo ajuda a explicar uma passagem estreita. As fotos mostram obstáculos e circulação que dois números não revelam. Nem foto nem esboço substituem cálculo estrutural ou autorização de um ponto de fixação.

Separar tamanho da lona da implantação completa

Campo	Registar no local	Pedir para a versão
Limites	Comprimento, largura e bordas fixas	Plano completo com espias
Acesso	Passagens que devem ficar livres	Posição de postes e cordas
Solo	Superfície e zonas de fixação permitidas	Método de ancoragem e instruções
Altura	Obstáculos e limite superior	Alturas das bordas e suportes
Tecido	Utilização e revestimento preferido	Configuração Oxford 210D disponível



Decisão de medida: junte esboço medido e fotos de obstáculos.

Lona

300 × 400 cm é a referência têxtil do catálogo.

Suportes

Peça a disposição exata dos postes e espias.

Local

Compare a montagem inteira com limites e acessos reais.

Três contornos diferentes orientam a escolha do toldo.

Verificar passagem, suportes e transporte em conjunto

Sobreponha o plano dos suportes e espias ao acesso. Verifique o trajeto do veículo até ao toldo e a circulação por baixo dele. Se o espaço receber público, documente as regras locais e obtenha a análise profissional aplicável. Uma fotografia de catálogo não demonstra uma montagem segura.

O SKU 49 apresenta 68 × 17 × 17 cm embalado e 5 kg por unidade. Confirme o conteúdo da unidade e se suportes separados alteram o peso ou a caixa. Compare as três dimensões com a abertura do veículo e a prateleira. A área da lona não determina sozinha o volume de frete.

Verificar passagem, suportes e transporte em conjunto

Decisão	Informação do comprador	Verificação da amostra
Passagem	Largura e entrada no desenho	Percurso sem atravessar espias
Suportes	Zonas permitidas para postes e âncoras	Peças conferidas com o plano
Tecido	Oxford 210D e revestimento desejado	Versão exata da amostra
Manuseamento	Abertura de armazenamento e trajeto	Unidade completa e conteúdo medidos



Decisão de acesso: compare suportes e espias com a passagem necessária.

Ligar amostra e cotação a uma versão

Envie esboço medido, fotografias, SKU, quantidade prevista e país de destino em conjunto. Peça o desenho da montagem, lista detalhada dos componentes e revisão da amostra. Distinga tubos de aço, cordas, estacas, saco e outras peças incluídas, opcionais ou separadas nesta proposta. A descrição do material não é uma lista de embalagem.

Compare a amostra com o desenho aceite: tecido, medidas em pontos definidos, costuras, fixações, suportes e conteúdo embalado. Fotografe a montagem analisada e registe diferenças antes da cotação de volume. Outra forma exige revisão e lista próprias; os valores 300 × 400 cm não se transferem automaticamente.



Decisão de amostra: confronte tecido e peças com o plano escrito.

Ligar amostra e cotação a uma versão

Linha do pedido	Anexar	A resposta deve indicar
Produto	Ligação SKU 49 e opção de tecido	Versão e material
Local	Plano medido, acesso e fotos	Montagem completa e limites
Estrutura	Zonas autorizadas	Postes, espias, estacas e saco incluídos
Amostra	Objetivo e critérios de verificação	Revisão, conteúdo e documentos
Comercial	Quantidade, país e embalagem	Condições escritas de amostra e volume



Decisão de transporte: meça a unidade embalado separada da lona.

Exemplo de primeiro pedido utilizável

«Analise o esboço medido e as fotografias do local para o toldo Seawing SKU 49 em Oxford 210D, 300 × 400 cm. Consideramos o revestimento prateado-preto opcional. Entrada e passagem pedonal devem ficar livres; as zonas permitidas para suportes estão assinaladas. Envie o plano completo montado e uma lista de suportes, espias, âncoras e embalagem incluídos ou opcionais. Indique condições separadas para amostra e volume com a nossa quantidade e país». Acrescente as suas medidas e quantidades reais.

Da visita ao local à proposta comparável

1. **Visitar o local**
   Medir limites e obstáculos; fotografar o acesso.
2. **Escolher referência**
   Guardar SKU 49 e a versão de tecido pretendida.
3. **Pedir plano**
   Obter suportes, espias e âncoras da montagem.

4 Verificar amostra

Comparar versão, peças e estado embalado.

5 Pedir cotação

Indicar quantidade, destino, embalagem e âmbito.

Da visita ao local à proposta comparável

Fontes e leitura complementar

Os guias de montagem e seleção do local explicam a importância do solo e dos acessos. A GS1 distingue dimensões de produto e embalagem. Estas fontes gerais não certificam o toldo nem substituem um projeto específico.

REI · Local e espias

REI · Montagem de uma lona

GS1 · Medição do produto e da embalagem

National Park Service · Escolha do local

Na página do produto, identifique SKU 49 e envie plano medido, restrições de suporte, tecido, quantidade e destino no pedido.

Ver o toldo de 300 × 400 cm e preparar um pedido para o local

Perguntas frequentes

300 × 400 cm é toda a área montada?

Não. É a medida publicada da lona SKU 49. Peça o desenho completo da versão escolhida com suportes, espias, âncoras e espaço de acesso.

Que medidas devem constar do primeiro pedido?

Limites úteis, entrada, caminhos, obstáculos, zonas permitidas para suportes e âncoras, altura disponível e direção das fotos. Anexe um esboço medido.

Postes, estacas e cordas estão incluídos?

O catálogo indica tubo de aço como material de suporte, mas não fornece uma lista completa. Peça que separem peças incluídas, opcionais e enviadas à parte para a versão escolhida.

O revestimento opcional prova proteção solar ou impermeabilidade?

Não. A opção aparece sem percentagem de sombra ou resultado do toldo acabado. Defina a utilização e solicite documentação aplicável caso exija um desempenho medido.

O que torna comparáveis as propostas por grosso?

Use o mesmo SKU, revisão do plano, tecido, componentes, quantidade, destino e embalagem. Separe condições de amostra e volume; consulte a página atual ou a proposta escrita para preço.